


この度は、お買い上げを有難う御座います。

(1) ダンボール迷路が届きましたら、三種類に分けて下さい。(図面)

①三つ穴ケース(黄色) ②コーナーケース(白とピンク) ③トンネルケース(青) ④ジョイント(予備あり)

(2) 図面を色分けしてありますので、色ごとに並べて下さい。(図面を見て穴の方向を確認して下さい。)

行き止まりは、②コーナー(ピンク)を使います。(※1 相手側の壁を利用します)



(3) ※2 の部分を取って下さい。ミシンが入っていますので簡単に手で切れます。



(4) ※3 の部分にプラスチックのジョイントをはめ込んで最後に看板(入口・出口)を付けて終了です。



(5) ※4 とんがり屋根は、お好きな所にお付けください。

